

ファームウェアアップデート方法

1. ダウンロード、解凍したファイルをメモリーカードにコピーします。
 2. メモリーカードをストレージ本体に挿入します。
 3. メモリーカード内のダウンロードしたデータを選択、実行します。
 4. 自動的にファームウェアの更新が行われます。
 5. メッセージが表示されたら“OK”ボタンを押すとシャットダウンします。
 6. 電源を入れると再度更新プログラムが起動して更新が行われます。
 7. メッセージが表示されたら“OK”ボタンを押すと自動的に再起動します。
 8. 通常のメニュー画面が表示されればファームウェアの更新は完了です。
- 時計等の設定が初期化されますので再度設定してください。

【ご注意】

ファームウェア更新中はACアダプターをご使用し、電源を切らないでください。故障の原因となります。

ファームウェア更新の際に生じた故障は保証対象外となります。

ファームウェアの更新はユーザー様の責任において行っていただきます。